

INSTALLATIE VAN TECHNISCHE STOFHOEZEN VOOR UNIVERSELE KLEMMEN

RECHTERKANT

1. Steek het gat in de punt van de taps toelopende pen en schuif het langs de pen totdat het de klem bereikt, voorbij de taps toelopende rand.

LET OP: De hoes is gemaakt van elastisch materiaal. Om hem te installeren, moet u er stevig aan trekken om de elastische weerstand te overwinnen en het inbrengen te vergemakkelijken.



2. Pak het andere uiteinde van de afdekking vast en trek deze van buiten naar binnen, langs de klem. Lijn vervolgens het tweede gat uit met de punt van de stekker en schuif deze langs de stekker totdat deze de klem bereikt. die de omtrek van de kegel overschrijdt.



LINKERKANT: Herhaal de procedure voor de linkerkant, volgens dezelfde stappen als hierboven beschreven.

Pandhora Srl – Benefit Corporation

Hoofdkantoor: Via Pizzone 11/7, 84085 Mercato San Severino (SA), Italië

Maatschappelijke zetel: Piazza Giacomo Matteotti 7, 80133 Napels (NA), Italië - BTW-nummer: 02726920420 PEC: pandhorasrl@legalmail.it

5RU082D www.pandhora.it

