

INSTALLATION VON TECHNISCHEN GEWEBEABDECKUNGEN FÜR UNIVERSALKLEMMEN

RECHTE SEITE

1. Führen Sie das Loch in die Spitze des konischen Stifts ein und schieben Sie es entlang des Stifts, bis es die Klemme erreicht und dabei über den konischen Umfang hinausgeht.

Hinweis: Die Abdeckung besteht aus elastischem Material. Zum Einsetzen muss sie fest gezogen werden, um den elastischen Widerstand zu überwinden und das Einführen zu erleichtern.



2. Fassen Sie das andere Ende der Abdeckung und ziehen Sie sie von außen nach innen, wobei Sie die Klemme umgehen. Richten Sie anschließend das zweite Loch an der Spitze des Stopfens aus und schieben Sie es entlang des Stopfens, bis es die Klemme erreicht. den Umfang des Kegels überschreitend.



LINKE SEITE: Wiederholen Sie den Vorgang für die linke Seite und befolgen Sie dabei die oben beschriebenen Schritte.

Pandhora Srl – Benefit Corporation

Hauptsitz: Via Pizzone 11/7, 84085 Mercato San Severino (SA), Italien

Eingetragener Sitz: Piazza Giacomo Matteotti 7, 80133 Neapel (NA), Italien – Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: 02726920420 PEC: pandhorasrl@legalmail.it

5RU082D www.pandhora.it

