

MONTAŻ POKRYĆ TECHNICZNYCH Z MATERIAŁU NA ZACISKI UNIWERSALNE

PRAWA STRONA

1. Włóż otwór w końcówkę stożkowego sworznia i przesuń go wzdłuż sworznia, aż dotrze do zacisku, wykraczając poza zwężający się obwód.

UWAGA: Pokrowiec wykonany jest z elastycznego materiału. Aby go zamontować, należy go mocno naciągnąć, aby pokonać opór elastycznego materiału i ułatwić wsunięcie.



2. Chwyc drugi koniec pokrywy i pociągnij ją od zewnątrz do wewnątrz, omijając zacisk. Następnie wyrównaj drugi otwór z końcówką wtyczki i przesuń ją wzdłuż wtyczki, aż dotrze do zacisku.

przekraczając obwód stożka.



LEWA STRONA: Powtórz procedurę dla lewej strony, wykonując te same kroki, które opisano powyżej.

Pandhora Srl – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Via Pizzone 11/7, 84085 Mercato San Severino (SA), Włochy

Siedziba: Piazza Giacomo Matteotti 7, 80133 Neapol (NA), Włochy – numer VAT: 02726920420 PEC: pandhorasrl@legalmail.it 5RUO82D

www.pandhora.it

