

Comandos EP3

Información básica sobre funciones y botones de Pandhora EP3





El manillar que se muestra en la figura se refiere a una configuración opcional completa. Los controles pueden variar según el modelo de motor requerido.





BOTÓN MULTIFUNCIÓN



Encendido/apagado de los faros*
Mayor nivel de velocidad

Encender/apagar el dispositivo

Disminución del nivel de velocidad



*Para encender/apagar los faros, mantenga presionado el botón ARRIBA durante 3 segundos.

VELOCIDAD / MARCHA



Al presionar la tecla ARRIBA se aumenta el nivel de velocidad.

Al presionar la tecla ABAJO se disminuye el nivel de velocidad.

Los niveles de velocidad son proporcionales a la velocidad máxima del nivel 5.

Ej.: si la velocidad máxima del nivel 5 es de 20Km/h, el nivel 1 permitirá una velocidad de 4Km/h, el nivel 2 de 8Km/h, el nivel 3 de 12Km/h, el nivel 4 de 16Km/h y el nivel 5 de 20km /h.

La velocidad máxima de nivel 5 para todos los propulsores es de 20 km/h, a excepción de los propulsores con configuración Tetra, que tienen una velocidad máxima de 7 km/h.







Cuando se mete la marcha atrás

(presionando el botón una vez), la pantalla
mostrará la palabra REVERSE parpadeando
en color naranja.

¡ATENCIÓN!

Siempre preste atención antes de continuar con el viaje. recomendamos baje la velocidad al nivel 1.



La función Cruise Control te permite tener una velocidad fija mientras conduces.

Al presionar el botón se activará esta función que hará que el motor avance a la velocidad detectada en el momento de la activación.

Es posible desactivar la función Cruise Control mediante dos acciones:

- Presione la palanca del freno.
- Presione el botón de control de crucero

CONTRARRESTAR

CONTRARRESTAR



CONTROL DE CRUCERO (CC)





Al presionar la palanca del freno se activará el frenado electrohidráulico.

Para comprobar que el mando está correctamente activado aparecerá en el display el símbolo de frenado electrónico.

Durante las acciones de frenado, la batería se recarga.



Al presionar el botón RBS se activará esta función que permite que el propulsor disminuya la velocidad. descender y cargar la batería al mismo tiempo.

¡ATENCIÓN!



Cuando esta función está activa, el propulsor desactivará la función de viaje. para acelerar nuevamente, presione el botón nuevamente para desactivar la función RBS.

FRENO ELECTROHIDRÁULICO



FRENO ESTÁTICO REGENERATIVO (RBS)







El botón ESS activa una función relacionada Aceleración y frenado estrictamente con acelerador.

Permite que el propulsor frene durante la liberación. del acelerador.

Para verificar que el comando es correcto activado, el símbolo de frenado electrónico aparecerá en la pantalla cuando el motor no esté en marcha. El símbolo desaparecerá tan pronto como aceleres.

ARRANQUE Y PARADA ELECTRÓNICOS (ESS)











PANDORA Srl

Domicilio social: Piazza G. Matteotti, 7 – 80133 Nápoles (Italia)

Sede operativa: Via Pizzone, 7/11 – 84085 Mercato San Severino (Italia)

Tel.: +39 089 8201504 correo electrónico: info@pandhora.it www.pandhora.it